

Установка приставки для автоматического открывания цифрового домофона.

- 1) Установка: переключить провод «+» домофонной трубки на «+» приставки, а второй провод от трубки – на вторую клемму приставки. Трубка перестанет работать. Подойти к вызывной панели «Laskomex» на подъезде и набрать номер квартиры, в которой установлена приставка. Дождаться трёх сигналов вызова и нажать «С» (сброс). Повторить на набор и сброс до тех пор, пока дверь не откроется. Установка закончена.
- 2) Если нужно записать другой номер квартиры, то надо сначала сбросить предыдущие настройки. Для этого: отключить приставку от кабеля и подождать 10-15 мин., пока она разрядится. Затем соединить перемычкой (джампером) на два штыря в углу платы и сделать всё, что написано в п.1 выше. После того, как дверь начнёт открываться, перемычку снять.