

У Вас уже запрограммирован номер квартиры _____. Вставить батарейку по полярности (плюсом вверх). Переключить провод линии «+» от домофонной трубки на «+» приставки «ЛИН», а второй провод от трубки – на вторую клемму приставки «ЛИН». Трубка перестанет работать. При наборе номера квартиры коротко вспыхнет красный светодиод и дверь подъезда откроется.

Если нужно сменить номер квартиры, требуется «обучить» трубку. Для этого:

- 1) Отключить клемму на «+» приставки «ЛИН».
- 2) Вынуть батарейку, подождать 10-15 мин., пока разрядится конденсатор.
- 3) Соединить два позолоченных штырька на краю платы перемычкой (джампером)
- 4) Вставить батарейку, подключить клемму на «+» приставки «ЛИН»,
- 5) На вызывной панели на подъезде набрать номер квартиры, в которой установлена приставка, ожидать 3-4 гудка вызова, и нажать «С». Повторить набор, ожидание и сброс до тех пор, пока дверь не откроется. Обычно 2-3 цикла. Перемычку (джампер) снять. Повторить ещё 2-3 цикла, пока дверь не откроется. «Обучение» закончено.